

## Produit

---



Nom : **Thermostat ambiance LCD journalier radio - SIEMENS**  
: **RDJ100RF/SET**  
Fournisseur **SIEMENS**

## Description

---

### **Siemens RDJ100RF/SET : le thermostat sans fil avec récepteur RCR**

Thermostat d'ambiance chauffage sans fil + radio

Tension d'alimentation: piles 2x1.5V AA livrées

Type de sorties relais: Contact inverseur, libre de potentiel

Consigne: 5?30°C

Affichage LCD

Programmable journalier

### **Comment utiliser le Siemens RDJ100RF/SET ?**

Pour changer l'heure, il suffit de de déplacer le curseur sur l'horloge pour de tourner le bouton de réglage dans le sens horaire ou anti-horaire (selon s'il faut rajouter du temps ou en retirer). Ensuite, mettez le curseur de programmation vertical dans une position pour confirmer le réglage.

Il est possible de modifier les modes de la manière suivante :

### **Mode confort**

- Amenez le curseur de programmation en position T-soleil.
- Le réglage de la température de confort clignote.
- Tournez le bouton vers la gauche pour abaisser la température de confort, vers la

# PrestaShop logo

droite pour l'augmenter.

- Une fois la température de confort réglée, placez le curseur sur une position quelconque pour valider le réglage.

## Régler la première heure d'enclenchement

- Amenez le curseur de programmation en position A1.
- Le réglage de la première heure d'enclenchement clignote.
- Tournez le bouton vers la gauche pour reculer l'heure, vers la droite pour l'avancer.
- Une fois l'heure d'enclenchement réglée, placez le curseur sur une position quelconque pour valider le réglage.

## Régler la seconde heure d'enclenchement

- Amenez le curseur de programmation en position A3.
- Le réglage de la deuxième heure d'enclenchement clignote.
- Tournez le bouton vers la gauche pour reculer l'heure, vers la droite pour l'avancer.
- Une fois l'heure d'enclenchement réglée, placez le curseur sur une position quelconque pour valider le réglage.

## Réglage de la température de confort temporaire

- Tournez le bouton dans le sens horaire ou antihoraire pour régler la température désirée lorsque le sélecteur de régime est sur Confort (forçage temporaire de la température de confort).
- Le forçage temporaire de la température de confort est annulé lorsque le régime change.

## Mode économie d'énergie

- Amenez le curseur de programmation en position T-lune. Le réglage de la température d'économie d'énergie clignote.
- Tournez le bouton vers la gauche pour abaisser la température d'économie, vers la droite pour l'augmenter.
- Une fois la température d'économie réglée, placez le curseur sur une position quelconque pour valider le réglage.

# PrestaShop logo

## Régler la première heure d'enclenchement

- Amenez le curseur de programmation en position A2.
- Le réglage de la première heure de coupure clignote.
- Tournez le bouton vers la gauche pour reculer l'heure, vers la droite pour l'avancer.
- Une fois l'heure de coupure réglée, placez le curseur sur une position quelconque pour valider le réglage.

## Régler la seconde heure d'enclenchement

- Amenez le curseur de programmation en position A4.
- Le réglage de la deuxième heure de coupure clignote.
- Tournez le bouton vers la gauche pour reculer l'heure, vers la droite pour l'avancer.
- Une fois l'heure d'enclenchement réglée, placez le curseur sur une position quelconque pour valider le réglage.

Information complémentaire:

Ce produit est vendu dans l'emballage du constructeur, il n'a fait l'objet d'aucune modification.

## Galerie

---

