

Produit



Nom : **Bandelette molybdène de détection de traceurs en kit -**
RBM : BANDELETTES
Fournisseur **RBM**

Description

Ce coffret permet de **détecter les traceurs innovants Clean Tracer** de chez RBM, en vérifiant le taux de concentration après une mise en circulation du produit de traitement de l'eau. Utilisable pour réaliser **100 tests sur site**, le pack de bandelettes molybdène est compact pour vous accompagner sur n'importe quel chantier.

Précautions : utilisez seulement la quantité de bandelettes nécessaires et refermez la boîte une fois les languettes de test retirées du paquet.

S'utilise avec les produits de traitement de l'eau de la gamme Clean Tracer :

- La protection RBM Clean Tracer :
 - Protecteur RBM CT01 - Clean Tracer - référence 908250
 - Protecteur RBM CT02 - Clean Tracer - référence 908251
- Le désembouage RBM Clean Tracer :
 - Désembouant CT03 - Clean Tracer - référence 908252
 - Désembouant éclair CT04 - Clean Tracer - référence 908253

COMPREND :

PrestaShop logo

- 1x boîte en aluminium
- 100x languette de test molybdène
- 2x flacon de Mo6+-1
- 1x récipient gradué à 5ml
- 1x accessoire de mesure

MODE D'EMPLOI :

1. Rincer le récipient avec la solution dédiée
2. Ajouter la solution jusqu'au trait, à 5ml
3. Utiliser l'accessoire de mesure pour mettre l'équivalent de 2 mesurètes rases de Mo6+-1
4. Rendre le tout homogène, avec précaution
5. Mettre la languette de test dans le récipient comprenant la solution diluée avec le Mo6+-1, durant 60 secondes
6. Retirer l'excédent de liquide en secouant
7. Faire la comparaison avec l'échelle colorimétrique

