

Produit



Nom : **Raccord à olive droit F3/8" x tube 8mm (X 2) - DIFF**
Fournisseur **DIFF**

Description

AVANTAGES

Ces raccords à compression autosertissable permettent de relier entre eux les tuyaux d'eau froide et chaude sans nécessité d'évaser le tube au préalable

CONSEIL DE MONTAGE

- Enlever les barbes éventuelles et vérifier si les extrémités du tuyau ne sont ni déformées, ni rayées, ni encrassées.
- Contrôler les raccords (rondelle d'étranglement en bonne place). Pousser le tuyau dans le raccord jusqu'au collet.
- Serrer les écrous de blocage.
- Contrôler ensuite l'étanchéité du raccord

REMARQUE

Si le raccord fuit après montage, démonter et contrôler tout endommagement éventuel du

Galerie

PrestaShop logo
