

## Produit

---



Nom : **Brûleur MILLENIUM 40G3 biofioul - RIELLO : 20181378**  
Fournisseur **RIELLO**

## Description

---

### **Pourquoi choisir le brûleur Millenium de chez RIELLO ?**

Le brûleur biofioul Riello 40G3 MILLENIUM dispose d'une grande facilité de réglage et d'un faible encombrement.

L'ouverture et la fermeture du volet d'air se fait par un vérin.

Le nombre de pièces détachées est limité et son niveau sonore est très faible. Chaque pièce détachée assure une qualité de service du brûleur fioul pour la combustion du fuel domestique, permettant d'alimenter la chaudière en énergie. La chaleur se propage ensuite dans chaque radiateur de la maison à condition que chaque tête thermostatique de radiateur soit ouverte.

### **Les qualités de ce brûleur biofioul**

**Le brûleur biofioul est fourni avec**

# PrestaShop logo

- Une bride qui comprend son joint isolant
- Les vis et écrous pour installer la bride
- Une fiche à 7 pôles
- Des flexibles accompagnés de mamelons normalisés

Ce brûleur RIELLO fonctionne en courant monophasé 230V et en 50hz.

Le branchement du brûleur se fait en bitubes, c'est-à-dire aller et retour du fioul.

Possibilité de fonctionnement en monotube (aller simple du fioul) en enlevant la vis du by pass du brûleur.

## Les caractéristiques du brûleur Millenium :

- Débit - Puissance thermique 1,6 1,6 ÷ 3 kg/h - **19 ÷ 35 kW**

# PrestaShop logo

- Combustible fioul domestique, viscosité max. a 20°C : 6 mm<sup>2</sup>/s (1,5 °E)
- Alimentation électrique monophasée, ~ 50Hz 230V ± 10%
- Moteur 0,70A absorbés ? 2850 t /min ? 298 rad/s
- Condensateur 4μF
- Transformateur d'allumage Secondaire 8 kV ? 16 mA
- Pompe Pression : 7 ÷ 15 bar
- Puissance électrique absorbée 0,115 kW
- Dimensions du tube de flamme : diamètre 89 mm x 110 mm

# PrestaShop logo

- Dimensions : 203 mm x 222 mm x 259 mm

## Nos conseils pour installer un brûleur biofioul

### Comment amorcer la pompe de brûleur biofioul ?

Pour le Millenium G3 de chez Riello, il est important de desserrer le raccordement du vacuomètre du brûleur biofioul jusqu'à la sortie du fioul.

Ensuite, vous devez mettre en route le brûleur de chaudière fioul pour que l'amorçage se fasse. Si le brûleur se met en sécurité, c'est que le fioul n'est pas encore arrivé jusqu'à la pompe fioul. Dans ce cas, recommencez une vingtaine de secondes plus tard. La dépression maximale ne doit pas être dépassée pour éviter la casse d'une pièce détachée. Assurez-vous également d'avoir des flexibles fioul en bon état.

Un clapet de pied peut être utilisé pour une installation de chauffage par dépression, car la tuyauterie aspiration et retour doivent être au même niveau, à la même hauteur. Pour plus d'informations, il est indispensable de se référer à la fiche technique du brûleur Millenium Riello, fournie avec celui-ci.

Garantie : 1 an sur les pièces de rechanges (hors pièces d'usures) sous conditions de mise en service et maintenance par un Professionnel qualifié

Information complémentaire:

Ce produit est vendu dans l'emballage du constructeur, il n'a fait l'objet d'aucune modification.

## Galerie

---

# PrestaShop logo

## Galerie

---



Gebrauchsanweisung	
Typ	Modell
Hersteller	XXX
Produkt	Produktname
Material	Material
Abmessungen	Abmessungen
Wicht	Wicht
Bedienung	Bedienung
Wartung	Wartung
Reparatur	Reparatur
Wichtige Hinweise	Wichtige Hinweise

