PrestaShop logo

Produit

Nom : **Micro-ampèremètre à encastrer -50 à 50µA - DIFF**
Fournisseur **DIFF**

Description

Micro-ampèremètre MAP mesure l'intensité très faible des courants de ionisation et des courants d'une cellule UV pour les brûleurs gaz et les brûleurs fioul, flamme bleue, avec sonde de ionisation.
Il permet de vérifier le bon fonctionnement de l'organe de détection de flamme.
Par ionisation (brûleur avec électrode)
Par cellule UV
Plage de mesure de -50µA/0µA/+50µA,
Son zéro central ajustable permet la mesure même si le branchement des fils est inversé.
Les fils se rangent dans le boîtier.
Un micro-ampèremètre s'installe en série c'est à dire sur la même ligne que la sonde ou la cellule à mesurer.
Appareil à encastrer dans une armoire
Dimensions :
Largeur 61mm
Hauteur 48mm
Profondeur 45mm
Encastrement 38mm
Connexions électriques vis 4mm

Galerie

PrestaShop logo

Galerie