

## Produit

---

Nom : **Entrée d'air autoréglable L30S - ANJOS : 7311**  
Fournisseur **ANJOS**



## Description

---

### Caractéristiques de l'entrée d'air autoréglable L 30S

Entrée d'air encastrée en polystyrène choc blanc

Dimensions extérieures :

- Longueur 368mm
- Hauteur 43mm
- Épaisseur 39mm (dépassant 15mm)

Produit de ventilation qui se pose uniquement sur paroi verticale

Entrée d'air encastrée dans une réservation de 341 x 31mm

Débit 30m<sup>3</sup>/h.

Entraxe de fixation 353mm

Couleur blanche.

### Où placer l'entrée d'air ?

La bouche d'extraction d'air n'est pas à confondre avec l'entrée d'air. Alors que la bouche d'extraction permet d'évacuer l'air vicié d'une cuisine ou de WC, l'entrée d'air permet de faire entrer de l'air neuf depuis l'extérieur dans le salon, la chambre ou bien une salle à manger.

Vous devez installer l'entrée d'air au-dessus de la fenêtre ou d'une baie vitrée, tout en

# PrestaShop logo

évitant de poser des éléments par-dessus. Comme des rideaux épais par exemple. Rien ne doit obstruer l'entrée d'air, qu'il s'agisse d'une entrée d'air autoréglable ou hygroréglable.

## Comment faire l'entretien de l'entrée d'air ?

Nettoyer l'entrée d'air d'une pièce est nécessaire pour éviter que celle-ci soit obstruée par la saleté ou que de l'air vicié s'installe dans la maison.

Pour cela vous devez dévisser l'entrée d'air pour accéder à la partie intérieure du produit de ventilation. Muni d'un chiffon humide, vous pouvez à présent nettoyer l'entrée d'air en toute facilité. Evitez d'utiliser de l'eau directement sur celle-ci, au risque de détériorer l'entrée d'air.

## Galerie

---

