

Produit



Nom : **Robinet flotteur compact M3/8" latéral - SIAMP : 30 9500 07**
Fournisseur **SIAMP**

Description

Caractéristiques du robinet flotteur compact :

Produit sanitaire pour WC profitant d'une garantie de 10 ans

Répond à la norme NF

Robinet flotteur SIAMP pour un réservoir WC en céramique ou plastique, qu'il s'agisse de toilettes apparents ou encastrés, en première monte ou en remplacement.

Pression d'utilisation de 0.5 à 16b

Raccord d'alimentation d'eau en laiton nickelé G 3/8 avec raccord vissé et rondelle

Fermeture hydraulique instantanée pour éviter les coups de bélier

Remplissage rapide

Niveau d'eau réglable

Silencieux - Classe acoustique groupe 1

Compact

Tube coupable pour s'adapter aux réservoirs de faible hauteur

Antisiphonnage

Entretien sans démontage de l'alimentation

Alimentation latérale droite ou gauche

Débit 0,14l/s à 3b

conditionnement sachet

Comment monter un robinet flotteur compact de marque SIAMP ?

PrestaShop logo

Ces instructions conviennent lorsque vous souhaitez installer un robinet flotteur sur :

- ROBECO06 et STANDARD 15 EL
- COMPACT 95I
- HANDY 93B
- COMPACT 99B

Tout d'abord, vous devez placer le robinet flotteur puis le fixer avec l'écrou. Ensuite, il suffit de raccorder le robinet compact à l'alimentation. Enfin, il ne vous reste qu'à régler le niveau d'eau dans le réservoir WC grâce à la vis de réglage.

Faire la maintenance du robinet flotteur dans un réservoir de toilettes

Sur un Compact 95L, vous devez d'abord couper l'alimentation hydraulique du robinet flotteur compact grâce au robinet d'arrêt. Ensuite vous n'aurez qu'à dévisser l'écrou qui correspond au filtre ou à la membrane.

Dévisser l'écrou du robinet flotteur permet de nettoyer le filtre de celui-ci, tandis que dévisser la membrane du flotteur WC va vous permettre de nettoyer le robinet flotteur.

Galerie

