

Produit



Nom : **Thermostat hebdomadaire à piles REV24-XA - SIEMENS : REV24-XA**
Fournisseur **SIEMENS**

Description

REV24 : le régulateur de température ambiante pour chauffage et climatisation

Le régulateur Siemens REV24 comprend un grand écran LCD pour une lecture facile de la température et de l'heure.

Le REV24 utilise une commande tout ou rien et à piles (fournies), et comprend un système d'auto-adaptation grâce au comportement PID.

Plusieurs modes sont disponibles :

- Régime automatique hebdomadaire avec 3 phases max. de chauffage ou de refroidissement.
- Régime de confort permanent
- Régime d'économie permanent
- Régimes de protection hors-gel ou de protection contre la surchauffe
- Jour spécial (régime de 24 heures) avec 3 phases de chauffage ou de refroidissement

Le régulateur Siemens REV24 s'installe dans le résidentiel (maison individuelle, résidence secondaire, appartement, pièce individuelle, ...) comme dans le tertiaire (local commercial, bureau, cabinet de consultation, ...).

Ce thermostat de régulation s'utilise sur différents appareils :

PrestaShop logo

- Vannes magnétiques de chauffe-eau instantané
- Vannes magnétiques d'un brûleur atmosphérique à gaz,
- Brûleurs à gaz et fioul à air soufflé
- Servomoteurs thermiques
- Pompes de circulation de circuit de chauffage
- Chauffage électriques directs
- Ventilateurs d'accumulateurs électriques
- Vannes de zone (fermées en absence de tension et ouvertes sous tension)
- Appareils de climatisation, appareils de refroidissement.

Les fonctions disponibles sur le REV24 :

- Régulation PID avec durée de cycle auto-adaptative ou réglable
- Commande tout ou rien
- Horloge hebdomadaire
- Régimes journaliers préprogrammés
- Touche de dérogation
- Régime ""Vacances""
- Confort prolongé (Party)
- Fonction de protection (protection hors-gel ou protection contre la surchauffe)
- Niveau d'information pour contrôle des réglages
- Fonction de réinitialisation
- Correction de mesure de la sonde
- Mode chauffage ou refroidissement
- Limitation minimale de la consigne
- Relance périodique de la pompe
- Prévention de grippage de la vanne
- Optimisation à l'enclenchement
- Synchronisation avec le signal de l'horloge atomique de Francfort (REV24DC)
- Dimension 135x94x30mm

Comment installer le régulateur Siemens REV24 ?

Tout d'abord, le thermostat REV24 s'installe dans la pièce de séjour principale et sur un mur qui ne subit aucun point thermique variable ou spécifique (donc loin d'un radiateur, d'une fenêtre ensoleillée ou d'une clim).

L'appareil s'installe à environ 1,5m de hauteur.

PrestaShop logo

Pour la mise en service :

- Enlever de la batterie la bande isolante qui empêche un enclenchement prématuré de l'appareil: Sélect/li>
- Couleur du boîtier : blanc RAL9003
- Couleur du socle : gris RAL7038
- Dimensions : 90 x 134,5 x 30 mm

Galerie

